

# **couronne d'orientation (roulement) pour pelle sumitomo SH280**



## **Spécification de couronne d'orientation (roulement) pour pelle sumitomo**

| Pelle | OD   | ID   | Anneau de sortie<br>trou | Interne<br>trou de bague | Total<br>H | Dent<br>No. |
|-------|------|------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------|
| SH280 | 1330 | 1082 | 32- $\phi$ 22.5          | 36-M20                   | 99         | 92          |

**Luoyang JCB Bearing Technology Co., Ltd**

Informations de contact

Adresse de la société: No.3 Lianmeng route, Luoyang, Henan, China.

Code postal : 471003 Téléphone: 0086-379-68611678 Fax : 0086-379-68611679

Skype: jcb-bearing@hotmail.com

E-mail: sales@jcb-bearing.com

Réservé E-mail: jcb-bearing@hotmail.com

<http://www.jcb-bearing.com>

<http://fr.slewingbearingforexcavator.com>